



鍵の操作方法


施錠

- ① 鍵を差し込む。
- ② 左に約90° 回転させて施錠する。



解錠

- ① 鍵を差し込む。
- ② 右に約90° 回転させて解錠する。



注意事項

※鍵は奥まで差し込んで操作して下さい。

※付属の専用カギを使用し、市販の六角レンチ等は使用しないで下さい。

※鍵が破損する可能性がありますので、必要以上の力で回さないで下さい。(約1N/m以下)

※鍵の施解錠の回転方向は左右勝手どちらも同じです。